



COMMENT BIEN UTILISER MON DANCING CLOCK ?

Pour un fonctionnement optimal en mode réveil, il est important de laisser branché votre Dancing Clock avec le câble USB-C fourni.



Le Dancing Clock possède une petite batterie pour vous accompagner dans vos voyages.

En mode musique, le Dancing Clock a une autonomie de 4h30 (volume à 100%) et jusqu'à 7h avec le volume à 50%.



Lorsque vous utilisez la fonction danse (volume à 100%), votre Dancing Clock se balance pendant plus de 3h.

Comptez 3h30 pour une recharge complète de votre Dancing Clock.

